

Faltbare Camping Couch

Original-Bedienungsanleitung



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese faltbare Camping Couch, nachfolgend Produkt genannt, dient als Sitzgelegenheit für bis zu zwei Personen beim Camping.

Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Bereichen bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Lieferumfang

- 1 × Faltbare Camping Couch mit Klettbandgurt
- 1 × Transporttasche
- Diese Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein. Sollten Sie feststellen, dass Teile fehlen, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Technische Daten

Modell	P8-TS-FCC
EAN	4260645883116
Bezug	100% Polyester, nicht zerstörungsfrei abnehmbar
Pflege	
Gestell Stahlrohr	pulverbeschichteter Stahl ca. ø 19 mm
Max. Belastbarkeit	≤ 220 kg (≤ 110 kg pro Seite)
Maße offen (B × H × T)	ca. 127 × 96 × 65 cm
Sitzhöhe	ca. 46 cm
Sitzfläche (B × T)	ca. 127 × 65 cm
Packmaß	ca. 100 × 29 cm
Gewicht	ca. 5,7 kg

Technische und optische Veränderungen des Produkts können im Zuge der Weiterentwicklung ohne Ankündigung vorgenommen werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



ACHTUNG! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sachschaden, schwere Verletzungen und/oder Lebensgefahr verursachen. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch. Bei der Weitergabe des Produkts an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.



LEBENSGEFAHR! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.

- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen und müssen beaufsichtigt werden, um dies sicherzustellen.
- Halten Sie Kleinkinder vom Produkt fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern. Das Produkt könnte instabil werden, zur Seite kippen und/oder umstürzen. Dies kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.
- **VORSICHT! QUETSCHGEFAHR!** Achten Sie beim Auf- und Zuklappen auf Ihre Finger. Bei Unachtsamkeit besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen.
- Nur wenn alle Teile ordnungsgemäß ausgespannt sind, kann eine sichere Benutzung des Produkts gewährleistet werden.
- Das Produkt darf nur von max. zwei Personen zur gleichen Zeit genutzt werden.
- Beachten Sie die maximale Belastbarkeit von ≤ 220 kg (≤ 110 kg pro Seite). Eine Überschreitung dieser Grenze kann zur Beschädigung des Produkts und/oder zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen, ebenen und trockenen Oberfläche steht.
- Achten Sie auf die Beschaffenheit des Untergrundes. Die Kunststoff-Füße des Produkts können bei sehr empfindlichen Böden Abriebspuren hinterlassen.

- Setzen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkten Wärmequellen, heißen Oberflächen und offenen Brandquellen (wie z. B. Kochplatten, Heizkörpern oder Kerzen), übermäßiger Staubentwicklung sowie Feuchtigkeit aus.



WARNUNG! Beachten Sie das Risiko durch offenes Feuer und andere starke Wärmequellen, wie z. B. Heizstrahler, Gasgeräte usw., in unmittelbarer Nähe des Produkts.

- Verwenden Sie das Produkt nicht als Stehfäche, Trittleiter oder als Hüpfgelegenheit.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden! Verwenden Sie das Produkt nicht bei offensichtlichen oder vermuteten Beschädigungen.
- Nehmen Sie nur auf der Sitzfläche des Produkts Platz. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr durch Umstürzen.
- Das Produkt kann nicht repariert werden. Falls es defekt ist, muss es ordnungsgemäß entsorgt werden.

Vor dem ersten Gebrauch



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch!



LEBENSGEFAHR! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.



WARNUNG! Kontrollieren Sie das Produkt auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich an den Hersteller oder seinen Kundenservice.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

Aufstellen



VORSICHT! QUETSCHGEFAHR! Achten Sie beim Auf- und Zuklappen auf Ihre Finger. Bei Unachtsamkeit besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen.

- Nur wenn alle Teile ordnungsgemäß ausgespannt sind, kann eine sichere Benutzung des Produkts gewährleistet werden.
- Das Produkt darf nur von max. zwei Personen zur gleichen Zeit genutzt werden.

Das Produkt ist bereits fertig montiert und muss nur noch aufgeklappt werden.

- Nehmen Sie das Produkt aus der Sporttasche, öffnen Sie den Klettbandgurt und ziehen Sie das Produkt soweit auseinander, bis das Gestell und die Sitzfläche vollständig aufgespannt sind.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene, trockene Fläche und außerhalb der Reichweite von starken Wärmequellen auf.
- Um das Produkt einzuklappen, schieben Sie das Produkt zusammen. Fixieren Sie das eingeklappte Produkt mit Hilfe des Klettbandgurts.
- Beachten Sie, dass sich durch lange und starke Sonneneinstrahlung die Farbe des Bezugs verändern oder ausbleichen kann. Dies ist normal und stellt keinen Mangel dar.

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung



Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Produkt zu reinigen.

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Reinigen Sie das Gestell mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Reinigen Sie den Bezug mit einer weichen Bürste und ggf. mit etwas Wasser. Lassen Sie das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, sondern langsam im Schatten trocknen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen in der Sporttasche auf.

Umweltschutz und Impressum

Allgemeine Entsorgungshinweise

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte das Produkt entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.



TREKSTONE

Eingetragene Marke der PlanEight GmbH



Kundenservice E-Mail-Adresse: service@planeight.de

Kundenservice-Telefon: +49 (0) 23 27-98 141-10

Gebühren: Gemäß Ihrem Anbieter für Gespräche in das deutsche Festnetz

Erreichbarkeit: Mo.-Fr. an Werktagen, 09:00-17:00 Uhr

PlanEight GmbH - Dückerweg 21 - D-44867 Bochum - Germany