


KFZ-LADEGERÄT FÜR VORDER- & RÜCKSITZE

Original-Bedienungsanleitung








Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Kfz-Ladegeräts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Kfz-Ladegerät, nachfolgend Gerät genannt, dient ausschließlich der Stromversorgung mobiler 5V-Geräte mit USB-Anschluss. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Geräts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Kraftfahrzeugen bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Modellbezeichnung | P8-KR-CMUS |
| EAN | 4260645880221 |
| Eingangsspannung/-strom | 12-24 V  max. 2,4 A |
| Ausgangsspannung/-strom | 5 V  max. 6,4 A (je 1,2 A für die USB-Ladebuchsen  am Anschlussstecker  und je 2 A an der Ladeeinheit ) |
| USB-Ladebuchsen | 4 × Typ A, geeignet für USB-Stecker vom Typ A |

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten.



















Lieferumfang

- 1 × Kfz-Ladegerät für Vorder- & Rücksitze
- Diese Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein. Sollten Sie feststellen, dass Teile fehlen, wenden Sie sich an den Kundenservice.

Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sachschaden, elektrischen Schlag, Brand, schwere Verletzungen und/oder Lebensgefahr verursachen. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch. Bei der Weitergabe des Geräts an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.

-  **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen beaufsichtigt werden, um dies sicherzustellen.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät ist von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
- Setzen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen, Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkten Wärmequellen, heißen Oberflächen und offenen Brandquellen, starken mechanischen Beanspruchungen, direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Staubentwicklung sowie Feuchtigkeit aus.
-  **STROMSCHLAGEGFAHR!** Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Lassen Sie keine Flüssigkeiten ins Geräteinnere eindringen. 
-  **STROMSCHLAGEGFAHR!** Fassen Sie das Gerät und den Anschlussstecker  nie mit feuchten Händen an. Achten Sie darauf, dass im Betrieb der Anschlussstecker  niemals nass oder feucht wird.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
- Überprüfen Sie den Anschlussstecker , das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Verschleiß und Schäden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. stoppen Sie dessen Betrieb sofort und verwenden Sie es nicht mehr, wenn es Schäden aufweist bzw. verschlissen ist.
-  **VERLETZUNGSGEFAHR!** Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch, vor jeder Reinigung oder bei Fehlfunktionen sowie Gefahrensituationen aus und ziehen Sie den Anschlussstecker .
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Anschlussstecker  aus der 12-24-V-Steckdose Ihres Fahrzeugs zu ziehen. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl und scharfen Kanten. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht oder geknickt wird.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen am Anschlussstecker  nicht möglich ist und der Fahrer des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt oder gestört wird.
-  **STROMSCHLAG- UND KURZSCHLUSSEGFAHR!** Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte 12-24-V-Steckdose an. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
-  **STROMSCHLAGEGFAHR!** Verbinden Sie den Anschlussstecker  mit einer gut erreichbaren 12-24-V-Steckdose, um im Notfall das Gerät schnell vom Bordstrom trennen zu können. Benutzen Sie den Anschlussstecker  als Trennvorrichtung, die jederzeit zugänglich sein sollte. Einzelne Bauteile stehen unter Strom, solange das Gerät an das Bordnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Anschlussstecker  aus der 12-24-V-Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten.
-  **STROMSCHLAGEGFAHR!** Wird das Kabel beschädigt oder durchtrennt, das Kabel nicht berühren, sondern sofort den Anschlussstecker  ziehen. Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.



BRANDGEFAHR! Schließen Sie keine Geräte an, von denen bei unbeaufsichtigtem Betrieb Gefahren ausgehen können, wie z. B. Heizgeräte.

- Die USB-Ladebuchsen ② können nur mit USB-Steckern des Typs A benutzt werden. Versuchen Sie nicht USB-Stecker anderen Typs einzustecken, da das Gerät sonst irreparabel beschädigt werden kann.
- Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise des zu ladenden USB-Geräts.
- Schalten Sie während eines Ladevorgangs auf keinen Fall die Zündung ein oder aus, da dies zu Schwankungen oder Spitzen in der Spannungsversorgung führen kann.
- Beachten Sie, dass das Gerät im angeschlossenen Zustand eine kleine Menge Strom verbraucht, selbst wenn das Gerät kein Smartphone lädt. Nehmen Sie das Gerät nach der Verwendung vom Bordnetz, um die Kfz-Batterie zu schonen.



ÜBERHITZUNGSGEFAHR! Die Gesamtbelastbarkeit des Geräts beträgt 6,4 A. Achten Sie darauf, dass die Summe der Stromaufnahme der angeschlossenen USB-Geräte den jeweiligen Wert nicht überschreitet.




UNFALLGEFAHR! Bedienen Sie das Gerät oder angeschlossene Geräte nicht während Sie das Fahrzeug führen. Dies stellt eine Gefahrenquelle im Straßenverkehr und einen Verstoß gegen die StVZO dar.

- Bei Verwendung des Gerätes im Fahrzeug dürfen Fahrer, Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. Lagern und befestigen Sie das Produkt so, dass auch bei einer Vollbremsung keine Verletzungsgefahr durch das Gerät besteht und dieses nicht beschädigt werden kann.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung oder keinen extremen Temperaturen aus, wie z. B. im Handschuhfach usw.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät zu reinigen.
- Das Gerät kann nicht repariert werden. Falls es defekt ist, muss es ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gerätebeschreibung

- ① Anschlussstecker (mit Ladeeinheit)
- ② USB-Ladebuchse/n
- ③ Indikationsleuchte/n
- ④ Ladeeinheit
- ⑤ Halteclip (vorinstalliert)



Vor der ersten Inbetriebnahme



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch!


- Entfernen Sie nicht benötigte Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den Kundenservice.

Verwendung

Installation

Prüfen Sie vor dem Anschluss an die 12-24-V-Steckdose, ob Stromart und Spannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

- Stecken Sie den Anschlussstecker ① in eine 12-24-V-Steckdose.
- Mit dem Halteclip ⑤ können Sie die Ladeeinheit ④ z. B. an der Autositz-Tasche Ihres Fahrzeugs befestigen. Verlegen Sie das Kabel so, dass der Fahrer des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt oder gestört wird.



Hinweis: Sie können den Halteclip ⑤ der Ladeeinheit ④ bei Bedarf abnehmen, indem Sie diesen abheben.

Hinweis: Wenn nötig, drehen Sie den Anschlussstecker ① so, dass die Kontakte der 12-24-V-Steckdose und die Kontakte des Anschlusssteckers ① übereinander liegen.

USB-Geräte laden

- Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise des zu ladenden USB-Geräts.
- Schalten Sie während eines Ladevorgangs auf keinen Fall die Zündung ein oder aus, da dies zu Schwankungen oder Spitzen in der Spannungsversorgung führen kann.

- Stecken Sie den USB-A-Stecker Ihres zu ladenden USB-Geräts in eine der USB-Ladebuchsen ②.
- Die Indikationsleuchten ③ leuchten, sobald das Gerät mit Bordstrom versorgt ist.
- Trennen Sie nach erfolgter Ladung die USB-Geräte, indem Sie dessen USB-A-Stecker aus der USB-Ladebuchse ② ziehen.

Hinweis: Das Gerät verbraucht stetig Strom. Ziehen Sie daher bei Nichtgebrauch den Anschlussstecker ① aus der 12-24-V-Steckdose.

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Feuchten Sie das Tuch ggf. leicht an und verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuseinnere eintritt.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät erneut verwenden oder verstauen.
- Zur Aufbewahrung bewahren Sie das Gerät an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen auf.

Entsorgung

Allgemeine Entsorgungshinweise

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte das Gerät samt Zubehörteilen entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.

Entsorgung elektrischer Geräte



Dieser Artikel unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern entsorgen Sie es über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Informieren Sie sich ggf. bei Ihrer Behörde bzw. Ihrem Entsorgungsbetrieb.

Hergestellt für:

PlanEight GmbH · Dürckerweg 21 · D-44867 Bochum
DEUTSCHLAND / GERMANY



KREMER

Eingetragene Marke der PlanEight GmbH

Kundenservice E-Mail-Adresse:
Kundenservice-Telefon:
Gebühren:

service@planeight.de
+49 (0) 23 27-60 492-10
Gemäß Ihrem Anbieter für Gespräche in das deutsche Festnetz
Mo.-Fr. an Werktagen, 09:00-17:00 Uhr

Erreichbarkeit: