

D Klapptritt

Original-Bedienungsanleitung

Einleitung

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt darf nur in vorgeschriebener Aufstellposition verwendet werden und die max. Belastbarkeit von 150 kg darf nicht überschritten werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts führen.



Dieses Produkt ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Innenbereichen bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen.

Für aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Modellbezeichnung	P8-HD-SSFs P8-HD-SSFm
EAN	
P8-HD-SSFs P8-HD-SSFm	4260645882133 4260645882140
Maße geöffnet (B x H x T)	
P8-HD-SSFs P8-HD-SSFm	ca. 34,5 x 28,0 x 22,0 cm ca. 37,0 x 30,0 x 32,5 cm
Material	Kunststoff
Produktgewicht	
P8-HD-SSFs P8-HD-SSFm	ca. 1,39 kg ca. 1,25 kg
Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Anzahl Benutzer	1 Person

Vor der ersten Verwendung



Vor dem Aufstellen und bei der Bedienung des Produkts sind die auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise zwingend zu beachten.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Kontrollieren Sie das Produkt auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundenservice.

Allgemeine Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sachschaden, elektrischen Schlag, Brand, schwere Verletzungen und/oder Lebensgefahr verursachen. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch. Bei der Weitergabe des Produkts an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

- LEBENSGEFAHR!** Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen und müssen beaufsichtigt werden, um dies sicherzustellen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt klettern bzw. sich nicht am Produkt anlehnen. Verletzungen und/oder Beschädigungen können die Folgen sein.
- Lassen Sie Personen das Produkt nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.

- Arbeiten Sie nicht lange und ohne regelmäßige Unterbrechung auf dem Produkt. Erschöpfung und Müdigkeit gefährden den sicheren Gebrauch.
- Stellen Sie sicher, dass der Tritt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
- Während des Stehens auf dem Tritt diesen nicht bewegen.
- Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Tritte benutzen.
- Setzen Sie das Produkt niemals extremen Temperaturen, Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkten Wärmequellen, heißen Oberflächen und offenen Brandquellen (wie z. B. Kochplatten, Heizkörpern oder Kerzen), starken Vibrationen, starken mechanischen Beanspruchungen, direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Staubeentwicklung sowie Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Produkt vor.
- Prüfen Sie das Produkt nach der Lieferung und vor der ersten Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen.
- VORSICHT! QUETSCHGEFAHR!** Seien Sie beim Auf- und Zusammenklappen des Produkts besonders vorsichtig.
- Springen Sie nicht auf oder von dem Produkt.
- Versuchen Sie nicht ein beschädigtes Produkt selbst zu reparieren.

Sicherheitshinweise/Symbole



WARNUNG! LEBENSGEFAHR! Bei der Benutzung dieses Produkts besteht grundsätzlich die Gefahr des Ab- bzw. Umstürzens.



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Dieses Produkt ist stromleitend.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen und müssen beaufsichtigt werden, um dies sicherzustellen.



Nur zur Verwendung im Innenbereich.



Max. Benutzerzahl.



Max. Belastbarkeit 150 kg.



Öffnen Sie das Produkt vor der Verwendung vollständig.



Seitliches Hinauslehnen vermeiden.



Das Produkt nicht auf einem unebenen oder losen Untergrund benutzen.



Vermeiden Sie übermäßige seitliche Belastungen (z. B. beim Bohren in Mauerwerk).



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel.



Führen Sie nach der Lieferung und vor jeder Verwendung eine Sichtprüfung durch. Prüfen Sie, ob alle Teile funktionsfähig und unbeschädigt sind. Kein beschädigtes Produkt benutzen.



Nicht vom Produkt auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.



Das Produkt nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen.



Das Produkt nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.



Beim Auf- oder Absteigen das Gesicht zum Produkt wenden.



Das Produkt darf nicht zusammengeklappt als Anlegeleiter benutzt werden.



Beim Aufstellen des Produkts ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen und Fenster (keine Notausgänge) im Arbeitsbereich sichern.



Bei Benutzung des Produkts keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.



Das Produkt im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung des Trittes zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.

Verwendung

Der Aufbau des Produkts muss mit größter Umsicht und Aufmerksamkeit erfolgen.

- Prüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen.
- Greifen Sie in die Öffnungen an der längeren Seite und ziehen Sie das Produkt auseinander (nicht in die Öffnungen der kürzeren Seiten und/oder in die obere Öffnung greifen. **Es besteht Quetschgefahr!**). Achten Sie darauf, dass die Seitenteile vollständig ausgeklappt und die Spreizsicherungen/Drucksicherungen gespannt sind.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Produkts. Stellen Sie das Produkt nicht auf einen verunreinigten Untergrund. Das Produkt muss auf einem ebenen, waagerechten, festen, trocknen und unbeweglichen Untergrund aufgestellt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Betreten des Produkts, dass dieses nicht rutschig ist und das sich keine Gegenstände darauf befinden, über die Sie stolpern oder auf denen Sie ausrutschen könnten.
- Klappen Sie das Produkt zusammen, indem Sie in die Öffnung am Tragegriff greifen, und das Produkt anheben (automatischer Klappmechanismus).

Reinigung, Wartung und Aufbewahrung

Reparaturen und Wartungsarbeiten am Produkt müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.

Anmerkung: Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers.

Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z. B. Füßen, ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.

Reinigung

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Feuchten Sie das Tuch ggf. leicht an und verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Produkt erneut verwenden oder verstauen.

Wartung

Das Produkt muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Die Funktion beweglicher Teile muss gewährleistet sein.

Bei regelmäßigen Überprüfungen muss Folgendes berücksichtigt werden:

- überprüfen, dass Holme/Schenkel (aufrechtstehende Teile) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind;
- überprüfen, dass Holme/Schenkel um die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind;
- überprüfen, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind;
- überprüfen, dass Sprossen/Stufen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- überprüfen, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind;
- überprüfen, dass die Verriegelung in horizontaler Stellung bleibt, hintere Schienen und Eckversteifungen nicht fehlen und nicht verbogen, lose, korrodiert oder beschädigt sind;
- überprüfen, dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen;
- überprüfen, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind und ordnungsgemäß in den Holm greifen;
- überprüfen, dass Trittfüße/Fußkappen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind;
- überprüfen, dass der gesamte Tritt frei von Verunreinigung ist (z. B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett);
- überprüfen, dass die Verriegelungsschnapper (wenn vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und ordnungsgemäß funktionieren;
- überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform (wenn vorhanden) fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist. Ergibt die Überprüfung der oben stehenden Punkte kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte das Produkt nicht weiter verwendet werden.

Aufbewahrung

Zur Aufbewahrung lagern Sie das Produkt an einem vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen auf.

Umweltschutz und Impressum

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte das Produkt samt Zubehörsätzen entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.



Eingetragene Marke der PlanEight GmbH

PlanEight GmbH · Duckerweg 21 · D-44867 Bochum / Germany

Kundenservice E-Mail-Adresse: service@planeight.de

Kundenservice-Telefon: +49 (0) 2327-98 141-10

Erreichbarkeit: Mo.-Fr. an Werktagen, 09-17 Uhr

Gebühren: Gemäß Ihrem Anbieter für Gespräche in das deutsche Festnetz

